

Guía de inicio rápido

Monitor de Contador de Partículas Modelo 3888 y 3889

Para obtener una descripción detallada, consulte el manual del usuario

Incluye

- Metro
- Bateria ión litio recargable
- Tapa protectora de la entrada
- Cable USB
- Filtro de conteo cero, tubo
- Adaptador AC
- CD-ROM: Controlador USB, Software, Manual de usuario

Funciones



Nota: No cubra ni introduzca nada en el orificio de escape roscado situado en la parte posterior del instrumento

Configuración general
Abre los menús para la configuración de unidad, calendario, datos, sonido, idioma y para mostrar la información del instrumento

Historia
Visualiza los datos históricos o las mediciones

Configuraciones de medición
Abre el menú para la configuración de modo, alarma, guardar, remoto y temperatura/humedad

Error
Toque la tecla Error para mostrar una descripción de error

Programar
Abre el menú para fijar o seleccionar hasta 18 programaciones

Diferencia Δ
Abre la visualización de diferencia Δ en la pantalla principal

Acumulativo Σ
Abre la visualización de acumulativo Σ en la pantalla principal

Purgado

Antes de usar el instrumento en un ambiente limpio tal como las salas limpias, se debe purgar del instrumento los materiales indeseados, con el filtro de conteo cero



- 1 Anexar a la entrada el filtro de conteo cero suministrado
- 2 Encender y presionar el botón de inicio. Efectuar una medida continua durante aproximadamente 15 minutos hasta que el valor de recuento de medición sea adecuado durante 10 s. o más
- 3 Retirar el filtro de conteo cero de la entrada

Medida

- 1 Seleccione el modo de medición
- 2 Configurar la ubicación y el tiempo de muestreo
- 3 Comienza la medición

Modo de medición

Repetir Repite la medida del tiempo de muestra y ciclo configurado

Singular Efectúa, sólo una vez, una medida del tiempo de muestra fijado

Continuo Continúa una medida hasta presionar el botón de parar

Cálculo Calcula el promedio, desviación estándar, máximo y mínimo

ISO Efectúa medidas de acuerdo con ISO 14644

GB Efectúa medidas de acuerdo con patrón nacional chino

Ubicación

Fijar las ubicaciones de las medidas mediante números
Rango: Del 1 al 99

Tiempo de muestra

Establece el tiempo de muestreo de 1 ciclo
Rango: Desde 6 seg. hasta 99 min. 59 seg

① Para regresar a la pantalla principal en operación

② Inicia una medida

* La medición comienza después de 10 segundos de tiempo de calentamiento

Configuración general

Unidad
Seleccionar una de las siguientes 3 opciones de unidades para las lecturas mostradas en la pantalla principal y en los resultados de la medida

Idioma
Seleccionar un idioma Inglés, japonés, chino, español

Calendario
Fijar la fecha y la hora

Sonido
Fija el sonido de operación ENCENDIDO/APAGADO

Datos
Confirma la operación y efectúa la operación sobre todos los datos medidos

Información
Muestra la información del producto
Última fecha de calibración y versión de firmware